

Montageanleitung für

SCHIEBEGRIFFE

98, 98-19, 108, 108 MY, 110, 120-20, 120-22,
120-25, 120 E, 120 SG, 125 SGA

ROLLATORGRIFF A



Griff-Beispiele

Montage:

Entfernen Sie den alten Griff. Dies geht am Einfachsten, indem Sie den Griff mit einem scharfen Cuttermesser der Länge nach aufschneiden. **Achtung! Verletzungsgefahr!** Schneiden Sie immer vom Körper weg.

1. Reinigen Sie das Rohr-ende unter dem abgeschnittenen Griff gut.
2. Verwenden Sie keinesfalls zum Reinigen oder Aufschieben der Griffe irgendwelche Gleitmittel, Öle oder Fette. Verwenden Sie auch keine Flüssigseife, Spülmittel oder Ähnliches.
3. Verwenden Sie ausschließlich 22 mm Griffe für 22 mm Rohr und 25,4 mm Griffe für 25,4 mm Rohr.
4. Zum leichteren Aufschieben können Sie heißen Wasserdampf oder Haarspray verwenden. Ein kurzer Sprühstoß Haarspray in den Griff und dann die sofortige Weiterverarbeitung werden Ihnen hervorragend helfen und der Griff wird nach dem Trocknen noch durch das Haarspray mit dem Rohr verklebt.



Dieser Artikel darf im defekten Zustand nicht mehr eingesetzt werden!

Diese Anleitung ist Bestandteil eines jeden **MPB® SCHIEBEGRIFFs** und muss daher aufbewahrt werden. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.